

Armatyr: Exaktor Sink  
Ljuskälla: 12V G4 20w  
Placering: under överskåp

Att byta ljuskälla gör du genom att vrida glaset på armaturen ett kvarts varv motsols,

Dra sedan varsamt ut ljuskällan som sitter med två stift i armaturen.

Montera sedan den nya ljuskällan på samma sätt. OBS! Var noga med att inte vidröra den nya ljuskällan med bara händer, använd handskar. Detta för att undvika att ljuskällan blir "fettig" då detta minskar livslängden.



Armatyr: Exaktor pandora  
Ljuskälla: TC-DE G24q2 18w  
Placering: kök/badrum

Att byta ljuskälla gör du genom att vrida kupan motsols tills den släpper,

Plocka sedan ut de trasaiga ljuskällorna och ersätt med nya. Montera sedan tillbaka kupan på motsatt sätt.

Om kupan måste rengöras skölj den då i ljummet vatten. Undvik rengöringsmedel.

