

# AB CEMEK

## RUMSGIVARE:



Med ratten ställer man in temperaturen.

Om man höjer ratten så höjs rumstemperaturen.

Och vill man sänka temperaturen så är det omvänd funktion.

Tänk på då det är luftvärme så tar det tid innan ändringen märks i bostaden.